

## Installationsanleitung für „celexon 12 Volt Trigger Kit“ für elektrische Rollbildwände:

Vielen Dank für den Kauf dieses Trigger-Systems für elektrische Rollbildwände auf 220/230V-Basis. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und lassen elektrische Installationen von einem Fachmann durchführen. Bitte händigen Sie diese Anleitung dem installierenden Fachpersonal aus und heben Sie die Anleitung nach der Installation auf.

- bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass alle zu verkabelnden Geräte vom Stromnetz getrennt sind!
- befestigen Sie die Trigger-Box im passenden Abstand zwischen Leinwand und Trigger-Signalquelle, sodass Sie die beiliegenden Kabel nutzen können.
- schließen Sie die Kabel exakt wie im Anschlussdiagramm unten gezeigt an den Geräten an
- prüfen Sie nach der Installation die korrekte Funktionsweise: Wenn Sie den Projektor einschalten muss die Leinwand herunter fahren, wenn Sie den Projektor ausschalten, fährt die Leinwand hoch. Wenn dies nicht passiert, tauschen Sie die Anschlüsse für hoch/runter (Geräte vorher vom Netz trennen!) am Trigger-Relais oder lesen die Bedienungsanleitung Ihres Projektors. Häufig muss die Triggerfunktion im Menü des Projektors aktiviert werden.
- der Trigger darf nur an 4-adrig verkabelten Leinwänden mit 220/230V (50Hz) und an einem Projektor mit 12V Trigger-Anschlussausgangsspannung angeschlossen werden.

