

Bedienungsanleitung

celexon Expert Display-Rollwagen Seoul für Samsung FLIP



Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

WARNHINWEISE

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung und entfernen alle Verpackungsmaterialien. Achten Sie darauf, dass sich kein Verpackungsmaterial am oder im Produkt befindet. Sollten Sie Verpackungsbeschädigungen feststellen, prüfen Sie zusätzlich ob Beschädigungen am Produkt zu finden sind. Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de) für weitere Informationen.
- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Produkt ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Die Nutzung des Geräts und Zubehörteile ist Kindern unter 16 Jahren verboten.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Gas- oder Wassergerätschaften oder in staubiger Umgebung.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen (z.B. Durch Verwendung eines Akkuschraubendrehers) kann Schäden verursachen und den sicheren Halt des Produkts beeinträchtigen.

- Nach der Montage des Produkts und weiterer Komponenten sind diese auf ausreichende Festigkeit und Betriebssicherheit zu überprüfen.
- Hängende Lasten müssen mindestens zweimal jährlich auf Festigkeit und Tragfähigkeit geprüft werden.
- Belasten Sie das Produkt nicht mit mehr Gewicht als zugelassen. Achten Sie auf das maximal zulässige Tragegewicht.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht asymmetrisch belastet wird, besonders nachdem das Produkt verstellt wurde.
- Alle Zuleitungen und Kabel dürfen nicht zusätzlich belastet werden und müssen so verlegt werden, dass diese nicht beschädigt oder gequetscht werden.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie Fachpersonal, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: www.celexon.de, Mail: info@celexon.de).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Sachschäden oder Personenschäden, wenn die Halterung außerhalb der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird, oder bei unsachgemäßer Installation.


HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

TECHNISCHE DATEN

- Geeignet für Displaygrößen: bis 65"
- max. Gewichtsaufnahme: 50 kg


LIEFERUMFANG




1x Säule inkl. Drehkopf



1x Bodenplatte inkl. Rollen



4x Kabelclip



4x M8x40 mm



4x M8x35 mm



4x M8x25 mm



8x Kunststoffkappe



1x Maulschlüssel



1x Innensechskantschlüssel

INSTALLATIONSHINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Display fest an der Halterung verschraubt ist, um ein Herabstürzen des Displays bei dem Drehvorgang zu verhindern. Ansonsten kann es zu ernsthaften Verletzungen oder Schäden an den Produkten kommen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das verwendete Display und das eventuell angeschlossene Zubehör in Summe nicht die max. Traglast von 50 kg überschreitet.

SCHRITT 1 | MONTAGE FAHRGESTELL

Verschrauben Sie das offene Ende der Säule mit 4 Innensechskantschrauben (M8x25) an das Rollgestell. Achten Sie darauf, dass die Seite der Säule mit der Displayaufnahme in Richtung der breiten Seite des Rollgestells montiert wird.




Abb. 1

SCHRITT 2 | MONTAGE DREHKOPF

Lösen Sie die 8 Schrauben an dem Drehkopf (4 pro Seite) leicht an, sodass der Drehkopf an der Säule gelöst wird. Achten Sie darauf den Drehkopf festzuhalten, während die Schrauben gelöst werden und schieben Sie diesen an die gewünschte Position. Wir empfehlen den Drehkopf soweit wie möglich nach oben zu schieben, um eine ergonomisch günstige Arbeitsposition zu erzielen. Ziehen Sie anschließend die 8 Schrauben wieder fest. Achten Sie darauf, dass beim Befestigen die Displayaufnahme parallel zur Säule steht.




Abb. 2

Drehen Sie nun die Kopfplatte um 90° im Uhrzeigersinn bis die horizontale Position erreicht ist.




Abb. 3

SCHRITT 3 | MONTAGE DISPLAY

Schrauben Sie 2 M8x40 (Samsung Flip 55" und 65") Schrauben in die oberen VESA-Gewindelöcher des Flips ein. Drehen Sie die Schrauben nur soweit ein, dass zwischen Schraubkopf und Display ein Abstand von ca. 5 mm bestehen bleibt.




Abb. 4

Hängen Sie jetzt das Display mit Hilfe der Schrauben in den Ständer ein. Hierfür ist es wichtig, dass Sie im Schritt zuvor die Schrauben nicht ganz angezogen haben. Führen Sie diesen Schritt mit zwei Personen durch.




Abb. 5

Schrauben Sie nun die beiden anderen M8x40 Schrauben in die unteren VESA-Gewindelöcher ein und schrauben Sie alle 4 Schrauben fest. Die Montage ist hiermit abgeschlossen.




Abb. 6

SCHRITT 4 | VERKABELUNG DISPLAY

Führen Sie die Kabel auf der Rückseite durch die Führung in der Säule. Achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Kabel am Display übrig lassen, um im Moment des Drehens ausreichend Kabel zur Verfügung zu haben. Fixieren Sie anschließend das Kabel mit den im Lieferumfang befindlichen Clips an der Säule. Die Höhe ist dabei variabel zu wählen.




Abb. 7

Sie sollten stets alle 4 Schrauben am Display festgeschraubt haben. Das Display darf niemals gedreht werden, wenn nicht alle 4 Schrauben festgeschraubt sind. Es besteht ansonsten die Gefahr für Personen- und Sachschäden. Stellen Sie sicher, dass niemand seine Hände oder sonstige Körperteile im Bereich des Drehkopfes hat, wenn Sie das Display drehen.