

Projektor-Zubehör

MWA2 MHL Wireless Adapter white

Spezifikation:

- Acer Projektor MHL Wireless Dongle
- IEEE 802.11 a/b/g/n Standard
- WEP 64/128 bit, TKIP, AES, WPA2
- MHL 1.2
- Acer eDisplay
- Miracast WiFi Projektion
- DLNA Mediensharing



Bezeichnung	Acer MWA2 MHL Wireless Adapter white – Artikelnr.: MC.JGN11.006 – EAN: 4713147269372
Unterstützte Standards	802.11a/b/g/n
Datentransferrate	Maximal 300Mbps
Frequenzbänder	2.4GHz and 5GHz ISM Band
Input Protocol	WiFi Direct, WiFi Miracast, DLNA DMR 1.5
Video Output	MHL output@1080P by EDID (720P/1080P)
Unterstützte Betriebssysteme	PC: Microsoft® Windows® 2000 / XP / Vista / 7 / 8; Mac OS Smartphone: iPhone, Android Tablet: iPad, Android
Sicherheit	64 bit/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA2
Schnittstellen	MHL 1.2 (3D video output wird nicht unterstützt)
Abmessungen	101,6 mm x 34,7 mm x 18,1mm
Verpackung und Gewicht	131,0 mm x 65,0 mm x 40,0mm, 250 Gramm


Teilen Sie Ihre Bilder, Videos und Informationen schnell, direkt und kabellos mit all Ihren Freunden oder Kollegen!

Mit dem Acer MHL Wireless Dongle und einem MHL-fähigen Projektor können Sie Video-Inhalte kabellos in Auflösungen bis zu Full HD übertragen. Dafür stehen Ihnen zahlreiche Alternativen zur Auswahl:

- ✓ WiFi Direct mit der kostenfrei herunterladbaren Acer eDisplay App
- ✓ Miracast über eine WiFi-Verbindung mit Ihrem Miracast-fähigen Smartphone
- ✓ DLNA zum Einbinden in ein digitales kabelloses Medianetz



Verbinden und projizieren



1. Schalten Sie den Projektor ein.
2. Stecken Sie den MWA2 MHL Wireless Adapter in den verfügbaren MHL Anschluss.
3. Warten sie einige Sekunden bis der Startbildschirm erscheint



1. **Der Startbildschirm erscheint automatisch** sobald der Projektor an ist und der MHL Wireless Adapter korrekt angeschlossen ist. **Vier Icons** werden nun angezeigt:
 - a. **eDisplay** – Verbinden Sie sich mit Hilfe der Acer eDisplay App(nähere Informationen finden Sie im Handbuch auf Seite 9)
 - b. **DLNA** – Zeigen Sie Ihre Medieninhalte via DLNA (nähere Informationen finden Sie im Handbuch auf Seite 10)
 - c. **Miracast** – Verbinden Sie sich mit Ihrem Miracast-fähigen Endgerät mit dem Projektor(nähere Informationen finden Sie im Handbuch auf Seite 11)
 - d. **Setup** – Hier finden Sie Informationen über den MHL Wireless Adapter und können diesen weiter konfigurieren(nähere Informationen finden Sie im Handbuch auf Seite 12)

Navigieren Sie im Hauptmenü, indem Sie entweder die Fernbedienung des Projektors benutzen, den kleinen Knopf an der Seite des MHL Wireless Adapter kurz drücken oder Ihr Smartphone mit der heruntergeladenen Acer MWA Remote App verwenden.