



Achtung Verletzungsgefahr! Zielen Sie mit dem Produkt nicht auf Personen oder Tiere. Verwenden Sie das Produkt nicht auf der Haut und schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.

3. Starten Sie das 5-minütige Reinigungsprogramm, indem Sie das Betriebs-Touch-Feld 2 Sekunden gerückt halten. Anschließend blinkt die 1. Betriebsanzeige blau bis der Reinigungsprozess abgeschlossen ist (5 Minuten).



4. Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, leuchtet das Betriebs-Touch-Feld blau durchgehend. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Ein-/ Ausschalter auf OFF schieben.  
5. Die Reinigung ist damit abgeschlossen.

## Information zur EU Konformität

**Hersteller:** celexon Europe GmbH & Co. KG

**Adresse:** Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

erklärt hiermit, dass das nachfolgende mit der Marke celexon versehene Produkt

**Produktname:** celexon Microphone UV Sterilizer Professional

den grundlegenden Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten EU-Richtlinien, bei bestimmungsgemäßer Verwendung unter Einhaltung der vom Hersteller gegebenen Anweisungen, entspricht:

### Sterilisator:

**EMV Richtlinie (EMC) 2014/30/EU**

- EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
- EN 55014-2:2015 (Category II)

**Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) 2011/65/EU**

- IEC 62321-3-1:2013

### Anmerkungen:

Die Tests wurden im Normalmodus durchgeführt und beziehen sich auf das getestete Gerät und die spezifisch ausgeführten Tests! Dieses Zertifikat bezieht sich ausschließlich auf das zum Test überlassene Gerätemodell.

Emsdetten, 17. Mai 2019

Christoph Hertz  
Managing Director



celexon Europe GmbH, Gutenbergstraße 2, D-48282 Emsdetten  
[www.celexon.com](http://www.celexon.com) | [info@celexon.com](mailto:info@celexon.com)



Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektronischer Geräte in EU-Ländern hin.  
Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.  
Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknahmesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert- und Schadstoffsammelstelle.

# celexon™

## Bedienungsanleitung

celexon Microphone UV Sterilizer  
Professional



Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Für eine optimale Leistung und Sicherheit lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt anschließen oder betreiben. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

### Verwendungshinweise

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, darf das Gerät ausschließlich in Innenbereichen eingesetzt werden, es ist NICHT zur Nutzung im Freien geeignet.
- Die Nutzung der Geräte und Zubehörteile ist Kindern unter 16 Jahren verboten. Sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit den Geräten spielen oder sich ohne Aufsicht in der Nähe aufhalten.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- **Achtung Verletzungsgefahr!** Zielen Sie mit dem Produkt nicht auf Personen oder Tiere. Verwenden Sie das Produkt nicht auf der Haut und schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.

- **Achtung Verletzungsgefahr!** Berühren Sie die UV-C-Lampe nicht.
- Verwenden Sie die UV-C-Lampe nicht als Lampe zur Beleuchtung von z.B. Innenräumen.
- Nach längerer unbenutzter Zeit kann sich der verbaute Akku entladen. Bitte prüfen Sie bevor Nutzung den Akkuladestatus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nutzen Sie das Produkt ausschließlich im aufgeladenen Zustand. Verwenden Sie das Produkt nicht während des Auflade-Prozesses.
- Das Produkt ist nur zur Reinigung und Sterilisation von Mikrofonen geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Sollten Sie äußerliche Beschädigungen an dem Gerät oder unerwartete oder unübliche Funktionsweisen feststellen, darf das Produkt nicht weiter genutzt werden. Schalten Sie in diesen Fällen das Produkt umgehend aus und nehmen es vom Strom. Kontaktieren Sie umgehend den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)) für weitere Informationen.
- Bei Nichtbeachtung obiger Anweisungen kann es zu Personenschäden und Beschädigungen des Produktes oder Geräten die daran angeschlossen sind kommen. Auch kann bei fehlerhafter Installation oder Verwendung die Garantie erlöschen.
- Wenn Sie beim Verwenden des Produktes unsicher sind, kontaktieren Sie einen Fachmann, Ihren Händler oder celexon direkt (Web: [www.celexon.de](http://www.celexon.de), Mail: [info@celexon.de](mailto:info@celexon.de)).
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Spezifikationen

<b>Stromversorgung Akkubatterie</b>	3.7V 420mAh Li-ion Batterie
<b>Stromverbrauch</b>	5W
<b>Akkubetriebsdauer bei voller Ladung</b>	5x Reinigungsbetrieb
<b>Leuchtmittel</b>	UV-C Leuchte
<b>Wellenlänge</b>	254nm
<b>Intensität</b>	>300um/cm <sup>2</sup>
<b>Abschalt-Automatik</b>	Ja nach 5min Reinigungsbetrieb
<b>UV Strahlungsschutz</b>	Ja keine Inbetriebnahme bei einer Neigung von über 30° des Geräts
<b>Ladedauer</b>	2 Stunden
<b>Maße</b>	80 x 110 x 80mm (LxHxT)
<b>Gewicht</b>	200g

## Funktionen



- 1. Betriebsanzeige:** Blau blinkend
- 2. Akku-Status Anzeige**  
Akku Status „Niedrig“ = grün blinkend  
Akku Status „Laden“ = rot leuchtend  
Akku Status „Laden abgeschlossen“ = grün leuchtend
- 3. Ladestation:** Anschluss über USB-C
- 4. Betriebs-Touch-Feld:**  
2 Sekunden gedrückt halten  
Vorbereitung = pink leuchtend  
Betriebsbereit = blau leuchtend
- 5. Ein-/ Ausanzeige**
- 6. Ein-/ Ausschalter**

## Lieferumfang

1x UV Sterilisator  
1x Transporttasche  
1x USB-C Kabel 1m lang

1x Bedienungsanleitung  
**Optional benötigt:**  
USB-C TYP DC 5V Netzteil

## Bedienung & Funktionen

### Inbetriebnahme

Überprüfen Sie vor dem Start den Akkustatus, indem Sie den 6. Ein-/ Ausschalter auf ON schieben. Sobald die 2. Akkustatus-Anzeige grün blinkend aufleuchtet, ist der Akku zu schwach und muss geladen werden. Schließen Sie das mitgelieferte USB-C Kabel an die 3. Ladestation an und verbinden es mit einem USB-C TYP DC 5V Netzteil.

Bitte achten Sie darauf, dass die Akkustatus-Anzeige rot leuchtet, sobald die Ladeeinheit eingesetzt wird.

Nach längerer unbenutzter Zeit kann sich der verbaute Akku entladen. Bitte prüfen Sie bevor Nutzung den Akkuladestatus.

celexon Microphone UV Sterilizer Professional desinfiziert mithilfe der ION-Desodorierungsfunktion 99,9% der Bakterien auf einem Mikrofon. Die besondere Bauart mit integrierten Reflektoren verteilt die UV-C Strahlung effektiv und gleichmäßig für ein sauberes und schnelles Ergebnis.



1. Nachdem Sie den 6. Ein-/ Ausschalter auf ON geschoben haben, setzen Sie den celexon Microphone UV Sterilizer Professional auf das Mikrofon. Achten Sie darauf, dass das Gerät senkrecht auf dem Mikrofon sitzt. Neigt sich das Gerät um mehr als 30°, tritt der UV Strahlungsschutz ein und der Betrieb wird unterbrochen (erkennbar an dem pink blinkenden 4. Betriebs-Touch-Feld).



2. Warten bzw. Justieren Sie das Gerät bis das 4. Betriebs-Touch-Feld von pink blinkend auf blau durchgehend leuchten umgestellt ist. Nun hat der Sterilisator die Vorbereitung beendet und ist betriebsbereit.